МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**
**Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Волосовского района**

ул. Заводская, д.2, г. Волосово,
Ленинградская область, 188410
тел/факс: (8-813-73) 24-716
телефон «доверия» - (812) 579-99-99

В администрации района

(по списку)

08.10.2018 № _____

На _____ от _____

«Бытовые электроприборы. Признаки опасности?»

Неисправность электроприбора, недостатки в конструкции электрооборудования, ошибки при монтаже электрооборудования – одна из наиболее распространенных причин возникновения возгораний. С наступлением осенних холодов, когда нагрузка на электросети усиливается, количество пожаров по указанным причинам увеличивается. Это характерно и для нашей северной республики. Вчера вечером из-за короткого замыкания в электросети произошел пожар в частном жилом доме на улице Центральная в Сосногорске. Пожарные справились с огнем менее чем за час, но жилое строение получило повреждения на площади 36 кв. метров. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Этот случай ещё раз заставляет всех нас обратить внимание на состояние электрооборудования, бытовых электроприборов в своем доме. Ведь когда-то купив сертифицированный электроприбор, мы включаем его в сеть и надолго забываем о его состоянии. А зря! Важно периодически проводить осмотр прибора, чтобы своевременно определить, что он становится опасен. Особенно важно, если вы получили электроприбор в наследство, в подарок, или просто приобрели с рук.

Первым делом следует внимательно осмотреть прибор!

Признаки неисправности и потенциальной опасности:

прибор имеет внешние повреждения, его внешние детали закреплены друг к другу не плотно;
включенный прибор начал издавать нехарактерный для его работы шум;
индикаторы включения прибора начинают подавать сигналы неисправности;

оплетка кабеля электроприбора имеет повреждения, провод сильно нагревается;
во время работы прибора появляется запах горящей резины или пластика;
переключение регулятора мощности требует лишних усилий;
на контактной вилке имеются трещины, следы оплавления, детали вилки разболтаны, штырьки расположены не параллельно друг другу, кабель изоляции не входит в её корпус;
на вилке и розетке стали заметны следы копоти.

Если Вы заметили, хотя бы один из указанных внешних признаков неисправности, знайте – электроприбор опасен! Пора произвести его ремонт. А приобретать с рук такой опасный аппарат или принимать в подарок и вовсе не следует!

Не забывайте также периодически, если того требует инструкция по применению, проводить осмотр и очистку от пыли и мусора внутренних деталей электроприбора.

Приобретение сертифицированного электроприбора и чёткое следование инструкции по эксплуатации – залог его долгой службы и гарантия безопасности.

Инспектор ОНДиПР
Волосовского района
Ст. лейтенант внутренней службы Т.В. Николаева